

Qi - Manuale di utilizzo



Prima di attivare il diffusore di profumo, leggere attentamente il manuale di utilizzo ed il presente libretto di istruzioni.

Le istruzioni di questo libretto sono adattabili a quasi tutti i diffusori di profumo della serie Q.

SETTORI di APPLICAZIONE: Negozi, Boutique, Saloni, Supermarket, Centri commerciali, Grandi Magazzini, Concessionarie, Aziende, Studi, Uffici, Hotel, Fiere, Mostre, Musei, Teatri, Cinema, Centri Sportivi, Palestre, Spa, Locali ricreativi, Sale d'aspetto, Spogliatoi, ecc.

ATTENZIONE:

1. Non capovolgere il diffusore quando il serbatoio è colmo di olio.
2. Mantenere il ricircolo d'aria nell'ambiente in cui si utilizza il diffusore.
3. Utilizzare la diffusione di profumo in modo razionale.
4. Tenere pulito il diffusore ed effettuare regolare manutenzione.
5. Posizionare il diffusore in un punto che ne regga il peso e in totale sicurezza.

1



NOTE:

1. È proibito riparare il diffusore di fragranze senza il dovuto permesso.
2. È proibito utilizzare fonti di energia non sicure.
3. Tenere le fonti di energia del diffusore lontane dalla portata dei bambini.
4. Tenere lontano da sostanze infiammabili, fiamme e luoghi facilmente incendiabili.
5. Si sconsiglia l'utilizzo durante temporali forti o in presenza di fulmini.
6. Staccare il diffusore dalle fonti di corrente quando è spento o durante le manutenzioni.
7. È severamente vietato utilizzare liquidi pericolosi, velenosi o tossici all'interno del diffusore.
8. Non avvicinare il viso, gli occhi o altre parti sensibili al nebulizzatore del dispositivo una volta acceso.

2

Componenti del diffusore

VERSIONE da PARETE



Atomizzatore





Ugello



Serbatoio Fragranza

VERSIONE da APPOGGIO



Atomizzatore



Ugello



Serbatoio Fragranza



Supporto in Alluminio

UTILIZZO dell'APP di COMANDO

Per poter utilizzare e programmare il diffusore di profumo è necessario scaricare l'apposita app di comando.

1. Scarica Aromasmart

Accedi all'App Store, Google Play Store o all'App Store di Android, cerca aroma smart e scarica l'App, oppure utilizza i QR code per un download diretto.



iOS



Android

2. Connessione dell'App

Primo passaggio, attiva la funzione Bluetooth sul tuo telefono.

Secondo passaggio, avvia la nostra app Aromasmart e scegli la modalità Bluetooth. Quindi fai clic su "My Devices", troverai il nome del tuo dispositivo Qi.

A1 (tieni il cellulare vicino al profumatore). Terzo passaggio, seleziona il dispositivo e inserisci la password 1234 (impostazione predefinita), il diffusore Qi verrà connesso in automatico.

Fare riferimento alle immagini (dalla Figura 1 alla Figura 4).

SEGUE ➔

In caso di necessità contattare:




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4

4

5

Visualizzaazione dello stato di funzionamento e controllo del diffusore di profumo:


Sull'App è possibile accendere / spegnere il dispositivo, controllare l'orario di lavoro e il tempo di pausa e modificarne le impostazioni.



6

Programmazione oraria

Fare tap su "Working Time" sull'interfaccia principale per impostare la programmazione oraria. L'App consente di impostare cinque periodi di lavoro per ogni giorno. Dopo aver impostato la programmazione oraria giornaliera, selezionare "Save" per completare l'impostazione.



7

Visualizzaazione dello stato di funzionamento e controllo del diffusore di profumo:


Sull'App è possibile accendere / spegnere il dispositivo, controllare l'orario di lavoro e il tempo di pausa e modificarne le impostazioni.



8

Impostazione dell'intensità della fragranza:

Fare tap su "Frequency" nell'interfaccia principale per impostare la frequenza di lavoro (tempi di attivazione e pausa della profumazione), che determineranno l'intensità in ambiente della fragranza. I tempi di lavoro e di pausa devono essere compresi tra 5 e 300 secondi (S). Dopo l'impostazione, fare clic su "Save" per confermare l'impostazione.




9

Rinominare il dispositivo:

Al fine di gestire più dispositivi, il nome Bluetooth di ciascun Qi può essere modificato. Per esempio, si può cambiare il nome Bluetooth del dispositivo in sala riunioni in "Sala Riunioni 01", per poterlo riconoscere e attivare correttamente. Metodo di modifica: premere il nome del dispositivo "Smart.A1" nell'App quindi accedere all'interfaccia di modifica del nome. Dopo aver rinominato il dispositivo, fare clic su "OK" per confermare le impostazioni.



10



11

Resettare ai Valori di Fabbrica:

- 1 Spegnerne il profumatore se in accensione e scolgarlo dalla rete di corrente
- 2 Tenere premuto il pulsante circolare presente sul dispositivo
- 3 Ricollegare l'alimentatore e tenere premuto il pulsante finché non si avverte un segnale acustico proveniente dal dispositivo.
- 4 Dopo il segnale acustico, il dispositivo verrà automaticamente ripristinato ai valori di fabbrica.

Avviso: ricordarsi di tenere premuto il pulsante già prima di collegare l'alimentatore.

12

Possibili Guasti

Nessun profumo	<ol style="list-style-type: none">1. Verificare che l'alimentatore sia collegato e funzioni.2. Verificare che i tempi di lavoro e pausa siano regolati correttamente.3. Verificare che l'atomizzatore funzioni e che l'ugello sia pulito.4. Verificare che la fragranza nel serbatoio non sia finita e il tubo di pescaggio arrivi all'olio essenziale.
Profumo debole	<ol style="list-style-type: none">1. Controllare che l'anello di tenuta del tubo di uscita dell'aria non sia danneggiato o che il tubo di aspirazione non sia piegato o bloccato.2. Verificare la pulizia degli ugelli ed eventualmente effettuarla.
Perdita d'olio	<ol style="list-style-type: none">1. Verificare che l'atomizzatore non sia danneggiato.2. Verificare che il serbatoio sia avvitato correttamente all'atomizzatore.
Diffusore Rumoroso	<ol style="list-style-type: none">1. Controllare che la pompa non sia danneggiata o da sostituire.2. Controllare di aver posizionato bene i componenti del diffusore.3. Controllare la pressione del flusso d'aria in uscita dalla pompa.

13

Fenomeni Frequenti

Problema	Causa	Soluzione
Condensa d'olio	Grande differenza di temperatura tra le particelle di profumo e l'aria esterna	Spostare il diffusore in un altro ambiente o pulirlo
Condensa durante la nebulizzazione	Utilizzo prolungato del diffusore	Pulizia periodica

Manutenzione

Lungo periodo di inutilizzo

1. Pulire la superficie del diffusore e gettare via il vecchio olio essenziale.
2. Estrarre il flacone dal diffusore e svuotarlo dall'olio essenziale.
3. Lavare il flacone con alcol etilico puro (non denaturato).
4. Attivare il diffusore con una minima quantità di alcol (non denaturato) per 5 minuti, poi svuotare il flacone.
3. Staccare la corrente e rimuovere la batteria interna del controller.
4. Riporre il diffusore lontano da ambienti sporchi, troppo caldi, umidi.

14

Manutenzione

Ripristino dopo un lungo periodo di inutilizzo

1. Verificare la presenza di corrente.
2. Verificare la connessione dell'impianto di condizionamento aria (se prevista).
3. Verificare lo stato dei componenti del diffusore.
4. Verificare che le parti interne del diffusore siano pulite.
5. Sostituire la batteria interna con una nuova.
6. Connettere alla corrente dopo la pulizia dei componenti.

Contenuto della confezione

1. Sistema di diffusione fragranze.
2. Flacone di ricarica.
3. Cavo di connessione elettrico.
4. Adattatore di corrente.
5. Tappo per bottiglia.
6. Adattatore HVAC.
7. Manuale di istruzioni.
8. Garanzia e Manuale d'Uso e Manutenzione.

15

Consigli per l'Installazione

1. Non installare in ambienti umidi e con alte temperature.
2. Il punto di posizionamento deve reggere il peso del diffusore, in totale sicurezza.
3. Installare il diffusore in un punto comodo da raggiungere.
4. Tenere lontano da sostanze infiammabili, fiamme e luoghi facilmente incendiabili.
5. Altezza da terra consigliata per il fissaggio a muro: tra i 150 e i 180 cm.

16

Note Informative

1. Libertà di posizionamento e installazione.
2. Programmabile a piacere.
3. Garantito 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente, come previsto dalla legge.

Specifiche di Garanzia

1. Tutti i nostri diffusori dispongono di marcatura CE e garanzia.
2. Per usufruire della garanzia è necessario:
 - Presentare la fattura o l'ordine che provi l'acquisto
 - Far effettuare la riparazione da un nostro tecnico
3. La garanzia non copre danni causati da errori umani.
4. La merce difettosa dovrà essere inviata presso la sede del venditore (spese di reso e trasporto a carico dell'acquirente).
5. L'intera gamma diffusori della serie Q è progettata per l'utilizzo esclusivo degli olii essenziali certificati della nostra QueLLiDeINaso Fragrances Collection. L'uso non autorizzato di altri tipi di olio essenziale invaliderà la garanzia del diffusore.

17

Targhe di Identificazione

Il dispositivo è dotato di una targhetta di identificazione su cui sono riportati i suoi estremi identificativi e i principali dati tecnici relativi a pesi e alimentazioni.

